



**Quattro Elementi    Aria ◦ Acqua ◦ Fiamma ◦ Terra**

## **Нагреватели воздуха газовые прямого нагрева на пропан-бутане.**

Модели:            QE-10G  
                          QE-12G  
                          QE-15G

**Руководство по эксплуатации  
и технический паспорт изделия**

## Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор техники ERGUS. Прежде, чем начать пользоваться оборудованием, обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности могут привести к выходу из строя изделия, пожару и нанесению вреда здоровью и даже смерти пользователя. Изделия ERGUS всесторонне проверены на заводе-изготовителе.

### ВНИМАНИЕ

Данный нагреватель воздуха - газовый обогреватель открытого горения с вентиляторным электродвигателем является технически сложным изделием бытового назначения. Неправильная эксплуатация или не следование требованиям инструкции по эксплуатации могут привести к серьёзным ранениям, смерти, пожару, взрыву, отравлению угарным газом, поражению электрическим током. Поэтому перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию.

### ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Только лица ознакомившиеся и понявшие требования инструкции по эксплуатации могут быть допущены к управлению нагревателем! Запрещается использовать обогреватель в помещениях, где распыляются, используются или хранятся воспламеняющиеся вещества, материалы, жидкости или газы (лако-красочные, горюче-смазочные, бумага, ветошь, вата, мука, опилки и прочие пожароопасные и взрывоопасные вещества, а также вблизи (**менее 3 метров**) воспламеняющихся предметов и материалов, таких как дерево, фанера, ДСП, ДВП, пластик, полиэтилен и тому подобных.

Допускается работа только в хорошо проветриваемых помещениях.

Предохраняйте обогреватель от неосторожных движений. Устанавливайте обогреватель на ровной поверхности, а также таким образом, чтобы он не был подвержен воздействию воды.

**НЕ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!** Эксплуатация нагревателя должна соответствовать местным требованиям пожарной безопасности. Убедитесь в исправной работе вентилятора перед поджигом. Никогда не направляйте нагреватель на газовый баллон. Надежно закройте вентиль на газовом баллоне после окончания работы!

### ВЕНТИЛЯЦИЯ

#### ОСТОРОЖНО!

Убедитесь, что нагреватель используется только в условиях хорошей вентиляции!

### Сгорание кислорода

В процессах горения пропана и бутана потребляется значительное количество кислорода. Рекомендуемая интенсивность приточного воздуха должна быть не менее 30 см<sup>3</sup>/кВт. Мощность нагревателя по отношению к объему отапливаемого помещения должна соответствовать 100 Вт/м<sup>3</sup>. Объем отапливаемого помещения обязательно должен быть не менее 100 м<sup>3</sup>. Запрещено использовать обогреватель в закрытом помещении.

### Отравление угарным газом

Несмотря на то, что полнота сгорания топлива в данном нагревателе составляет около 100%, устройство вырабатывает небольшое количество угарного газа. Существует категория людей наиболее подверженных влиянию угарного газа. Симптомы отравления следующие: головная боль, слабость, воспаление слизистых оболочек глаз и носа, тошнота, сухость во рту, першение и пр. Во избежание отравления должны соблюдаться следующие условия вентиляции:

- не должно быть препятствий у входного и выходного отверстий прибора;

- перед включением зажигания и после окончания работы вентилятору мотора нагревателя необходимо проработать как минимум 30 секунд.

## ТИП ТОПЛИВА — ПРОПАН И БУТАН


Обогреватель предназначен для временного обогрева строящихся или ремонтируемых зданий в соответствии с инструкцией о применении газовых приборов Gasgeraeterichtlinie 90/396/EWG. Возможно, существуют также местные инструкции и стандарты Вашего региона, о которых можно узнать в соответствующих контролирующих организациях.

Пропан и бутан входят в группу топливных газов без запаха. Как правило, поставщики газа добавляют специальные ароматические добавки, чтобы можно было определить утечку газа, однако ароматические добавки могут терять резкий запах и поэтому газ может присутствовать даже если не чувствуется специфический запах.

Чтобы определить утечку газа, пользуйтесь профессиональными детекторами газа либо используйте метод мыльной воды. **Ни в коем случае не проверяйте утечку газа открытым огнем!**

Пропан и бутан тяжелее воздуха. При утечке газ начинает заполнять нижнюю часть помещения и, смешиваясь там с воздухом, формирует взрывоопасную смесь. По этой причине запрещено использовать нагреватель ниже уровня земли или в подвальных помещениях.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ



вкл./выкл.    кнопка подачи газа    резьбовой штуцер    кнопка поджига (красная)  
                    (желтая)                         для газового шланга

- Внимательно осмотрите обогреватель на предмет возможных повреждений. Не пользуйтесь поврежденным прибором!
- Убедитесь, что помещение, предназначенное для обогрева, хорошо вентилируется, в нем допустимая влажность, отсутствуют легко воспламеняющиеся материалы.
- Поместите баллон со сжиженным газом у задней части обогревателя (за детальной инструкцией по эксплуатации газового баллона обращайтесь к поставщику баллонов). Не размещайте газовый баллон у передней части обогревателя!
- В первую очередь проверьте соответствие давления газа у газового редуктора и газового шланга с заводскими требованиями. **(Газовый редуктор и шланг могут не входить в комплект поставки. Пользуйтесь только газовым редуктором BS 3016 и шлангом BS 3212).** Газовый шланг должен быть без перегибов и заломов, рекомендованная длина шланга 1,5 м.
- Прикрутите газовый шланг с редуктором к вентилю баллона. Проверьте плотность крепления.

- Прикрутите газовый шланг к обогревателю. Проверьте плотность крепления.
- Вставьте вилку в розетку.
- Нажмите выключатель. Дайте вентилятору поработать 30 секунд чтобы убедиться, что он работает нормально, а также для удаления остатков газа от последнего использования.
- Медленно поверните вентиль на газовом баллоне. Убедитесь, что нет протечки газа.
- Нажмите и держите кнопку подачи газа. Нажимайте кнопку пьезорозжига до тех пор, пока горелка не зажжется.
- После розжига горелки подержите нажатой кнопку подачи газа секунд пять, затем отпустите и обогреватель будет продолжать работать

#### **ВАЖНО!**

Не включайте обогреватель повторно, если с момента отключения прошло **менее трех минут**.  
**После 1 часа работы сделайте перерыв 15 минут.**

#### **ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ**

- Перед отключением обогревателя плотно закрутите вентиль газового баллона.
- Вентилятор должен работать еще как **минимум две минуты**, пока обогреватель не остынет.
- Выключите мотор, выньте вилку из розетки.
- Если обогреватель не будет использоваться в ближайшее время, отсоедините газовый шланг от обогревателя, отсоедините шланг и регулятор от вентиля газового баллона.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Перед отсоединением шланга убедитесь, что вентиль баллона плотно завернут. При замене баллона убедитесь в том, чтобы не было утечки газа. Если утечка обнаружена во время работы прибора, немедленно перекройте вентиль баллона, откройте все окна и двери, в случае необходимости поставьте в известность пожарную службу.

#### **ВАЖНО!**

Не включайте обогреватель повторно, если с момента отключения прошло **менее трех минут**.

#### **ХРАНЕНИЕ**

Содержите обогреватель в чистоте, особенно решетку мотора и лопасти вентилятора.

Храните прибор в тёплом (во избежание образования конденсата), сухом, чистом и недоступном для детей месте.

**Не оставляйте изделие на холоде после работы в зимнее время!**

Не реже раза в год обогреватель должен осматривать специалист.

Периодически проверяйте газовый шланг и его крепления.

Ремонт должен осуществляться только специалистами.

## Технические характеристики:

|                                               |                |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Модель                                        | QE-10G         | QE-12G         | QE-15G         |
| Тепловая мощность, кВт                        | 10             | 12             | 15             |
| Топливо                                       | Пропан / Бутан | Пропан / Бутан | Пропан / Бутан |
| Расход топлива, кг / час                      | 0,81           | 0,98           | 1,22           |
| Давление в редукторе, бар                     | 0,69           | 0,69           | 0,69           |
| Производительность вентилятора, куб. м. / час | 500            | 500            | 500            |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт           | 28             | 28             | 28             |
| Пылевлагозащищенность                         | IP44           | IP44           | IP44           |
| Напряжение питания                            | 230 В ~ 50 Гц  | 230 В ~ 50 Гц  | 230 В ~ 50 Гц  |
| Вес, кг                                       | 4,5            | 5,0            | 5,0            |

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

|                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не вращается вентилятор          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нет электричества</li> <li>- Лопасты блокируются элементами корпуса</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверьте, есть ли электричество</li> <li>- Поправьте решетку двигателя или болты рукоятки обогревателя</li> </ul>                                                                                           |
| Не работает пьезоэлемент         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Износился кабель зажигания</li> <li>- Кабель зажигания отсоединился</li> <li>- Расстояние между электродом и горелкой слишком велико</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проблему может решить только специалист</li> <li>- Проблему может решить только специалист</li> <li>- Сократите расстояние до 3-8 мм</li> </ul>                                                              |
| Нет газа                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Газовый баллон пуст</li> <li>- Закрыт вентиль газового баллона</li> <li>- Газовый клапан обогревателя закрыт</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Замените газовый баллон</li> <li>- Откройте вентиль</li> <li>- Нажмите кнопку подачи газа</li> </ul>                                                                                                         |
| Во время работы вырывается пламя | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Термоэлемент недостаточно нагрелся</li> <li>- Отключился термостат</li> <li>- Препятствия на пути воздуха</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Повторите процесс зажигания и держите нажатой кнопку подачи газа минимум 5 секунд</li> <li>- Дайте обогревателю остыть</li> <li>- Проверьте отсутствие препятствий на входном/выходном отверстиях</li> </ul> |



**ХП28**

Производитель: Quattro Elementi Corp., S.r.l., Via Pierino Quaini, 7 Genova, ITALY

Срок службы аппарата 3 года

Гарантийные обязательства согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Товар сертифицирован